

Стандартный регулятор температуры воды/масла



Описание

- ПИД-контроллер с погрешностью +/- 0,1°C.
- 6 защитных устройств: автоматическое откачивание при запуске и автоматическое откачивание при выключении, противофаза, обрыв фазы, защита водяного насоса, защита от перегрева и нехватки масла.
- Жидкокристаллический экран отображает настройки и фактическую температуру машины
- Простота в эксплуатации и техническом обслуживании
- Бак для воды изготовлен из нержавеющей стали, отличается износостойкостью, не протекает и не ржавеет
- Очистка масла
- Изящный дизайн и маленькая площадь установки
- Требуемые защитные устройства и визуальная сигнализация, удобство технического обслуживания
- Изолированный электрический блок управления, обеспечивает долгий срок работы

Технические характеристики



(Модель)	Среда передачи	Максимальная температура	Насос (кВт)	Напор (л/ мин)	Расстояние загрузки (м)	Тепловая мощность (кВт)	Диаметр впуска/ выпуска	Габариты (мм)	Приблизительный вес (кг)
XC-TM6KW-W	Вода	100°C	0.37	42	28	6	3/8" x2	730*310*643	45
XC-TM9KW-W			0.75	56	28	9	3/8" x4	730*310*643	46
XC-TM12KW-W			0.75	56	38	12	3/8" x4	730*310*643	50
XC-TM18KW-W			1.5	160	27	9*2	1" x1	830*370*694	65
XC-TM24KW-W			1.5	160	27	12*2	1" x1	990*520*983	100
XC-TM36KW-W			2.2	315	26	12*3	1.5" x1	1090*520*983	110
XC-TM6KW-O	Масляный теплоноситель	200°C	0.37	33	22	6	3/8" x2	730*310*643	52
XC-TM9KW-O			0.75	45	30	9	3/8" x4	730*310*643	55
XC-TM12KW-O			0.75	45	30	12	3/8" x4	730*310*643	55
XC-TM18KW-O			1.5	128	21	9*2	1" x1	830*370*694	68
XC-TM24KW-O			1.5	128	21	12*2	1" x1	990*520*983	110
XC-TM36KW-O			2.2	252	21	12*3	1.5" x1	1090*520*983	113

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42

e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96

e-mail: nellyi.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: kacian0418@hotmail.com