

Устройство подачи



Описание

Устройство подачи представлено двумя видами: ведущее кольцо и подача захватом.

Они подают объемный волокнистый холст на ткацкий станок.

Перемещение волокна осуществляется посредством антистатической ленты из ПВХ.

Волокнистый холст подается при помощи ведущего кольца или захватывающей решетки.

Расстояние между элементами текстурного рисунка можно регулировать.

Система подачи работает от инвертора или серводвигателя.

Данная система с движущимися компонентами.

Технические характеристики

Рабочая ширина	0,9 - 2 м
Вес волокнистого холста	2500 г/м ²
Скорость	0,6 - 6 м /мин

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelly.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375;
e-mail: kacian0418@hotmail.com